

Contenitori senza coperchio

Pratici e versatili, i contenitori in alluminio senza coperchio, sono utilizzati per cuocere o riscaldare i cibi nel forno.

Disponibili in vari formati, consentono di preparare le porzioni più idonee alle proprie esigenze.



Codice	Contenitori Forno Rapid senza coperchio	Pezzi per confezione	Confezioni per cartone	Cartoni per strato	Strati	Cartoni per bancale	Codice a barre
190	R.8 porzioni 1 / 12x15xH4 cm.	5	36	8	x 10	80	8.001.349.000.869
200	R.20 porzioni 2 / 13x18xH3 cm.	4	36	8	x 10	80	8.001.349.000.234
210	R.28 Plum Cake 10x23xH5 cm.	3	36	8	x 10	80	8.001.349.000.241
220	R.30 porzioni 4 / 18x23xH4 cm.	3	36	8	x 8	64	8.001.349.000.258
230	R.33 porzioni 6 / 21x31xH4 cm.	2	36	6	x 8	48	8.001.349.000.265
240	R.45 porzioni 8 / 26x32xH4 cm.	2	36	8	x 6	48	8.001.349.000.272
242	R.46 porzioni 12 / 34x39xH5 cm.	2	36	6	x 5	30	8.001.349.001.187
243	R.46 porzioni 12 / 34x39xH5 cm.	1	60	6	x 5	30	8.001.349.000.166